

MarKett Traprenovatie Instructies



1 - Schoonmaken

Verwijder de oude trapbekleding van uw traptreden, stootborden en trapbomen. Met lijmoplosser kunt u de treden, stootborden en trapbomen ontdoen van oude lijmresten.

2 - Schilderen

Schuur uw stootborden (indien deze niet opnieuw worden geleverd) en trapbomen en schilder deze af op de gewenste verfkleur, schilder ook de onderkant van de trede, deze komen later in het zicht.

3 - Controleren

Begin met het controleren van al uw MarKett producten. Controleer of deze conform uw orderbevestiging zijn m.b.t. hoeveelheid, kwaliteit en afmetingen. Indien niet akkoord niet beginnen!!!

Let op: MarKett producten zijn gemaakt van natuurlijke materialen, in deze materialen kunnen verschillende kleurschakelingen en structuren voorkomen.

4 - Kopiëren

Leg de trapspin met afstandblokje van de dikte van de neuslijst tussen de voorkant van uw bestaande trede en de aanslag van de trapspin, ongeveer in het midden van de trede, draai de moer en de klemplaat er af. Leg nu liniaal voor liniaal met de punt exact in de hoeken en aan de voorkant van uw bestaande trede, leg de klemplaat erop en draai daarna de moer vast. Let op bij het aandraaien dat de linialen niet verdraaien. Controleer nog eenmaal of de aanslag nog tegen de voorkant ligt (met het afstandblokje ertussen) en of de linialen in de hoekpunten liggen.

5 - Aftekenen

Pak de trapspin van de trede af en leg hem op de MarKett overzettrede met de aanslag over de neuslijst zonder afstandblokje er tussen en teken dan exact de punten over met een potlood op de MarKett overzettrede. Verwijder de trapspin en verbind dan alle punten exact met een potlood met elkaar. Nu heeft u exact een kopie van uw bestaande trede op uw MarKett overzettrede staan.

6 – Zagen

Zaag nu met uw decoupeerzaag, met een nieuw fijntandig zaagje, uw MarKett overzettrede uit. Haal een fijn schuurpapiertje langs de scherpe kanten en pas de MarKett overzettrede. Bij het passen mag er gerust een klein naadje zichtbaar zijn, deze wordt later bij de montage dichtgekit met afwerkkit op kleur.

7- Stootborden

Deze stap kunt u overslaan indien u geen nieuwe stootborden heeft aangebracht.

De nieuwe stootborden worden op de MarKett overzettrede geplaatst.

Pak de trapspin (is nog op maat) en teken de lengte van het stootbord over met de achterste twee linialen van de trapspin. Teken deze maten haaks af en zaag de stootborden met een decoupeerzaag op lengte. Leg nu eerst de MarKett overzettrede op de bestaande trede en meet wat de hoogte van het stootbord moet worden.

Teken links en rechts de maten op het stootbord af, verbind de lijnen met potlood en zaag deze af. Nu even passen, er mag een klein naadje zichtbaar zijn, deze wordt later bij de montage dichtgekit met afwerkkit op kleur.

8 - Herhalen

Herhaal stap 4 tm 7 met alle MarKett overzettreden/stootborden.

9 – Neuslijst

De bovenste, reeds bestaande trede wordt doorgaans afgewerkt met een losse neuslijst, maar er kan ook een MarKett overzettrede op gezet worden, als dit met de hoogte van de vloer uitkomt.

10 – Schuren

Afwerken kunt u het beste doen als de treden/stootborden nog niet gemonteerd zijn, u begint met het licht schoon te schuren van alle MarKett overzettreden (deze zijn al voorgeschuurd). Daarna zorgvuldig het stof afnemen.

11 – Oliën

MarKett olie **éénmaal** dun aanbrengen met een platte kwast en ca. 10 minuten met een schone, droge en pluisvrije doel gelijkmatig in de lengte richting doorwrijven. Minimaal 12 uur laten drogen.

Let op: geen water morsen de eerste drie weken na het aanbrengen van de MarKett olie.

Let op: de olie in de doeken kan zelfontbranding doen ontstaan, lees de veiligheidsvoorschriften op het blik.

12 – Lakken

Lak aanbrengen met een lakroller, eerst laklaag 6 uur laten drogen, daarna de tweede laag lak aanbrengen en een nacht laten doordrogen, volgende dag licht opschuren en dan de laatste laklaag aanbrengen.

13 – Monteren

Monteer eerst de MarKett overzettrede en dan het stootbord. Neem de trapmontage kit en spuit op de bestaande trede links beginnend vanaf de voorkant naar de achterkant. Herhaal dit met een tussenafstand van +/- 30mm tot u aan de rechterkant bent met één lange aaneengesloten kitruips. Ook de voorzijde van de bestaande treden inkitten! Als uw trede in het midden uitgesleten is dan moet daar een dikkere kitruips komen, zodat later de MarKett overzettrede over de gehele oppervlakte op een kitruips ligt. Dit voorkomt het kraken!

Nu legt u de MarKett overzettrede op zijn plaats en klopt zachtjes met een hamer op een afvalhoutje de overzettrede in de kit. Let op dat de overzettrede hoed naar achter geschoven ligt.

Hierna volgt de montage van het stootbord. Hiervoor gebruikt u ook de montagekit, die u wederom in kitruipsen spuit. Dit doet u op de achterkant van het bestaande stootbord van links naar rechts.

Klop zachtjes met een hamer op een afvalhoutje het stootbord in de kit.

14 – Afkitten

Met de afwerkkits op kleur kunt u de naadjes bij de overzettreden en stootborden afwerken.

15 – Onderhoud

De laatste afwerking van voorgegronde stootborden (indien geleverd) is het afschilderen ervan. MarKett overzettreden in de MarKett olie kunt u onderhouden met speciaal schoonmaakmiddel van MarKett.

16 – Afwerking

Bijgeleverde antislip op maat snijden en met een afvalhoutje in de groeven kloppen.

Veel plezier met uw MarKett producten!

Voor vragen of opmerkingen over deze producten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@markett.nl